

Lichtes Maß zwischen den Pfosten
= 300 cm

Die großen Löcher im Abstandsprofil
werden über die Lattenschrauben
Anschließend das Ladenband so befestigen,
dass durch die kleinen Löcher geschraubt werden kann.

Mit der Befestigung der Anschlagplatte,
Überwurf und Feststeller bestimmen Sie
den Gehflügel selbst.
Beispiel (Innenansicht): Gehflügel rechts, DIN rechts

Dornhaken befestigen

Auflaufbock einbetonieren

Nach Befestigung des Torfeststellers,
ein Loch in den Auflaufbock zur
Arretierung bohren.

